

BTX-02

Sistema de monitoreo cama y silla.



Para usar el BTX-02 como transmisor inalámbrico con el botón de llamada de emergencia y con entradas de sensor, incluidas las almohadillas de presión y llamada a la enfermera: Ver adjunto de IU página 10, sección 5

Comentario [W1]: Según Simon

Especificaciones técnicas

1. corriente continua operación 9 voltios, utilizando una batería PP3 o 9V adaptador de corriente alterna regulada.
2. Dimensiones 120 x 77 x 25 mm, cubierta de plástico ABS
3. Indicador de alerta, luz azul (botón de llamada)
4. Tres (3) tonos de alerta seleccionables por el usuario
5. volumen ajustable, mínimo puede estar en silencio.
6. ¼" conector jack para botón de llamada de extensión paciente enfermera
7. 4 pin conector de teléfono de tipo de plataforma de la cama, o sensor de piso con alfombra de alivio de la tensión del cable. 4 pin telephone type socket for bed pad, or floor mat sensor with cable strain relief
8. detección de batería baja, indicador de luz rojo y de transmisión de alarma
9. Transmisión de alarma por falta de corriente alterna / continua
10. Botón reset con indicador de transmisión
11. Código programable por el usuario de habitación/área, cama y la ubicación
12. Transmisión digital inalámbrica aprobada de 315, o 433,92MHz
13. Botón de llamada paciente eliminación de fallo. Patient extension call button cord removal/fault indication.
14. detección de eliminación PAD / MAT y alarma de luz y sonido. PAD/MAT removal detection, and light and sound alert
15. Se recomienda para limpiar las almohadillas sensores de cama: Para limpiar la almohadilla, use toallitas desinfectantes o productos de limpieza antibacterianos. No doble, o sumerja la almohadilla en cualquier solución. Tenga en cuenta que el monitor cama (BTX-02/02 (M)) no se encuentra en contacto con el paciente.