

1. TABLA DE AMPLIFICADORES



Frecuencia Cobertura	900 MHz Vodafone / Movistar en voz	900 MHz Vodafone / Movistar en VOZ y DATOS	1800 MHz Orange en voz	2100 MHz TODOS OPERADORES en voz y datos	Equipo
100 m2			X		ERIX 1800MINI
150 m2	X				ERIX 900
	X				ERIX 900+
200m2		X			ERIX 900VD
250 m2	X				ERIX 900CAR
	X				SG 40
	X		X		ERIX 918 - 6 canales
				X	ERIX 2100 - 10 canales
	X			X	ERIX 921
300 m2	X		X		ERIX 918S-DCS
	X		X	X	ERIX 921S TRI- BAND -
	X			X	ERIX 921DCS
500 m2	X				ERIX 900P
	X		X	X	ERIX 921 TRI- BAND - 20 canales
		X			ERIX 900PRO-VD
650 m2	X		X	X	ERIX 9182
1 000 m2	X				ERIX 900L
			X		ERIX 1800
	X			X	ERIX 921B
	X		X		ERIX 918DCS
3 000 m2	X				ERIX 900-2W
4 000 m2				X	BT45 - 30 canales
	X			X	ERIX 921M - 50 canales
5 000 m2	X		X		ERIX 918X - 6 canales
6 000 m2	X				ERIX 900-5W
10 000 m2	X				BT20 - 30 canales
			X		BT40 - 30 canales
12 000 m2		X			ERIX 900-10W

* Cobertura basada en una medición externa a -75dBm