

MANUAL DE USUARIO PAGER-03: BUSCAPERSONAS.



1. Botón de volumen (volumen): 3 diferentes niveles (bajo, medio, alto) pueden ser seleccionados.
2. Botón de idioma (language): 11 idiomas se pueden seleccionar: inglés, francés, alemán, japonés, italiano, holandés, ruso, español, portugués, mandarín y cantonés. Tras seleccionar el idioma, pulsando el botón hasta llegar al deseado, colocar el interruptor “lock/unlock” en posición “lock”. Este interruptor se encuentra en el hueco para las pilas.
3. Botón resumen (review): Para revisar los avisos antiguos.

Nota: No se puede usar el WBUM para repetir la señal hasta el pager. Si se puede usar el ILB-03. **Comprobar que aparecen 2 o 4 dígitos en pantalla.**

Especificaciones:

Pilas: 2 x 1AA

Frecuencia: 315 / 433.92 MHz

Dimensiones: 81.5 x 64.0 x 24.0 mm.

Peso: 70g.